

USB 隨身碟使用說明書

前言

在使用我們的產品（下稱「本產品」）之前，請先閱讀本產品的使用說明書（下稱「本書」）、保固聲明 (personal.kioxia.com/support/warranty/)，以及與產品一起使用的主機設備（下稱「主機設備」）使用者使用說明書。




使用前注意事項

- 只能在Windows個人電腦(PC)、Mac上使用。

安全注意事項

本節列出重要的安全注意事項，產品的使用者（和其他所有人）應加以遵守，以避免傷害和財產損失，確保安全和正確地使用本產品。繼續閱讀注意事項的詳細說明前，請務必理解下列標識與圖文符號的意義，並遵守所述注意事項。

標識的說明

 危險	 警告	 小心	注意
表示有危險的狀況，若未避免將會導致嚴重傷亡 ^{*1} 。	表示有危險的狀況，若未避免可能會導致嚴重傷亡 ^{*1} 。	表示有潛在危險的狀況，若未避免可能會導致輕度或中度傷害 ^{*2} 。	表示可能會造成財產損失 ^{*3} 和其他問題，但不會造成人員傷害。

*1: 嚴重傷害包括失明、創傷、燒燙傷（低溫和高溫）、電擊、骨折和中毒等，產生長期影響，或需要住院及 / 或長期回診治療。



*2: 輕度或中度傷害包括創傷、燒燙傷、電擊等，不需住院及 / 或長期回診治療。

*3: 財產損失表示客戶或第三方機器與設備損壞。


圖文符號的說明



	
禁止	指示
表示禁止行為。	表示基於安全考量必須採取的行為。

警告

	<p>●請勿放置在嬰幼兒等觸手可及之處。 如發生誤食，可能會導致窒息、受傷等。萬一不小心誤食時，請馬上就醫。</p> <p>●請勿拆解和改造。 否則有可能導致受傷，或造成破損、冒煙、起火。</p> <p>●請勿對本產品進行彎曲、施加強大外力，以及讓其掉落、遭受強烈衝擊，或將重物放在上面。 請勿使用鑷子、鉗子等有可能給本產品造成損傷的工具。往設備上插拔時尤其要小心操作。請勿在發生故障或異常時繼續使用。如繼續使用，有可能導致冒煙、起火、灼傷、所使用設備發生故障。</p>
	<p>●如發出異味，或異常發熱、冒煙時，請立即切斷本主機設備的電源，包含設備本身及周邊設備，並拔除所有線材。取出本產品，切勿再次使用，請洽詢本公司客服中心或購買時的經銷商。 如繼續使用，有可能導致冒煙、起火、灼傷、所使用設備發生故障。</p>

小心

	<p>●請勿連接不符合相關規格*的設備。 否則可能會導致本產品損壞或起火。 *) 相關規格：SDA規格 (microSD記憶卡/SD記憶卡)、USB-IF規格 (USB快閃記憶體)</p> <p>●本產品長時間使用時可能會略微發熱。 要拆下本產品時，如本產品較熱，請稍待片刻，待冷卻後再觸碰。</p> <p>●請勿直接觸摸端子部，或碰觸金屬與硬物，以及讓其短路。 否則有可能由於靜電等而導致資料遭到破壞、消失。</p> <p>●請勿沾濕。請勿在超出系統需求的範圍內使用、保管。 請勿放在溼氣重的場所、高溫的車內、太陽曝曬及陽光直射的場所、火邊及火爐旁等高溫之處、空調吹風口的旁邊、塵埃多的場所、有靜電和電氣干擾及磁場強的場所、有腐蝕性藥品和氣體的場所、發熱物體和火源物品的附近。 請勿放入火中或進行加熱。請勿污染端子部位。請勿直接隨身攜帶。</p>
---	---

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●在對產品進行資料寫入和讀取的過程中，請勿對其施加振動和衝擊，或切斷主機設備電源、從設備上取出。 否則有可能發生故障或資料遭到破壞、消失。 ●應避免溫度急劇變化。 否則有可能結露。
 <p>指示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●在使用時，應將本產品的資料定期備份到其他儲存媒體上。 本產品經過長時間或反覆使用，可能會變得無法寫入、讀取、刪除。對於已記錄資料的破壞、消失，無論何種故障及損害內容與原因，本公司將不承擔任何責任，敬請諒解。 ●本產品已按[FAT32]格式進行格式化。 進行格式化時，由於本產品中的儲存資料將會消失，因此請務必對本產品的資料進行備份。 如果要重新格式化本產品，請按 FAT32 或 exFAT 格式重新格式化。 未將檔案系統按 FAT32 或 exFAT 格式重新格式化，可能會導致重新格式化失敗。 ●在個人電腦、Mac上使用時，從USB接口上彈出時，應通過作業系統進行彈出（停止）處理。 如未進行彈出（停止）處理，資料有可能受到損壞、消失。 ●關於安裝、彈出 設備上的安裝、彈出方法請參閱所使用設備的使用說明書。 < 關於安裝 > 請將本產品插到個人電腦、Mac的USB接口上。 插入方向請參照所使用個人電腦、Mac的使用說明書。 如按錯誤方式強行安裝，有可能損壞本產品和USB接口。 請按正確方向將本產品插入到底。 如果插入方向錯誤，或未充分插入，將不會正常運作。 < 關於彈出 > 使用過程中要從設備上彈出本產品時，請務必按以下步驟進行彈出。 ※根據OS的不同，顯示和步驟也有略有差別。 <ul style="list-style-type: none"> • Windows的情況下 <ol style="list-style-type: none"> 1. 點擊桌面上工作列裡顯示的「彈出硬體」。 2. 點擊所顯示的「彈出TransMemory」。 3. 確認已經顯示「彈出硬體」畫面。 4. 請拆下本產品。 • macOS的情況下 <ol style="list-style-type: none"> 1. 將桌面上顯示的本產品驅動器圖示拖放至垃圾桶。 2. 確認圖示消失並且沒反應後拆下本產品。

使用時注意事項

<ul style="list-style-type: none"> ●請將本產品直接連接到個人電腦、Mac的USB接口上使用。 關於將本產品用於個人電腦、Mac以外設備所產生的損害，本公司不承擔任何責任，敬請諒解。 ●嚴禁將本產品用於對品質和可靠性要求極高、發生故障和誤動作會直接威脅人的生命或對人體造成危害的設備（核能控制設備、航空航天設備、運輸設備、交通信號設備、燃燒控制、醫療設備、軍事用途、各種安全裝置等）。 ●應經常讓USB介面部保持清潔狀態。 請用柔軟乾布擦拭。

關於產品規格

- 關於各產品的規格，請查看產品網頁 (personal.kioxia.com/)。
- 容量是指配裝的快閃記憶體容量。因部分容量已用於產品管理功能，因此非用戶實際可使用之容量。用戶可用的容量如產品網頁上所述。（1GB = 1,073,741,824 位元組）。

USB介面

- 各產品上可供客戶使用的介面如下。

<p>支援的主機介面</p> <p>USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(※4)</p>

※4.讀取/寫入速度由於所使用設備與各產品而有所不同。

關於原產地

- 關於本產品的原產地，請查看產品或包裝上的介紹。

轉讓 / 廢棄時注意事項

- 即使通過個人電腦、Mac等設備對產品進行了格式化或檔案刪除，也不能對資料做到完全刪除，資料仍有恢復的可能。另外在廢棄時，請依照各地的法規進行分類丟棄。

隱私資料

- 請逕行聯絡 KIOXIA、其子公司及關係企業以確認所述公司之隱私政策細節。

- 本產品一旦直接或間接退回 KIOXIA，為求提升品質，KIOXIA 或為本產品提供元件或服務之公司可能會對本產品進行分析。對於可能仍留存在本產品上的資料，將以機密資訊進行處理，且不會與其餘第三方分享。退回的本產品及資料在進行分析後將予以銷毀。

進出口時注意事項

- 對本產品及客戶寫入到本產品的軟體和資料進行進出口時，請遵守《外匯及外國貿易法》、《美國出口管理條例》等所適用的出口相關法規。

關於產品諮詢

- 刊登了對常見問題的回答。請查看以下URL。
personal.kioxia.com/support/faq/
- 如發生異常和故障，請確認以下(1)~(3)的內容，在做好準備後，聯繫「客服諮詢窗口」。
 - (1) 本產品的型號(記錄在包裝的背面)及購買證明文件(收據等)
 - (2) 主機設備的廠商名稱、型號
 - (3) 故障的詳細說明，本產品於故障發生時的使用狀況，以及故障的發生頻率等情形

關於保固資訊

- 關於保固資訊，請查看以下URL。
personal.kioxia.com/support/warranty/

客服諮詢窗口

- 關於諮詢地址，請查看以下URL。
personal.kioxia.com/support/contact/

製造廠商 **KIOXIA Corporation**

〒108-0023 東京都港區芝浦3-1-21
地址有可能變更。

- Windows是the Microsoft group of companies的商標。
- Mac、macOS為美國蘋果公司的商標。
- 其他公司名稱、產品名稱、服務名稱可能會由各個公司當作商標來使用。
- 創意、規格等可能未經事前通知逕行變更。